

Aan de slag met de Lichtgevende Spreekende Knoppen



De Lichtgevende Spreekende Knoppen werken op 3 AAA batterijen. (niet inbegrepen)

Opnemen

- Om een bericht op te nemen schuift u de schakelaar op de "Rec" stand.
- Houd de knop ingedrukt, deze kleurt rood en geeft een piep.
- Wanneer u de knop loslaat kleurt de knop groen en geeft deze twee keer een piep.
- Schuif na het opnemen de schakelaar op de "Play" stand zodat uw opname bewaard zal blijven.

Afspelen

- Om een opname af te spelen zet u de schakelaar op de "Play" stand.
- Druk op de Spreekende knop en de opname zal worden afgespeeld hierbij kleurt de knop groen.
- Wanneer u de knoppen niet gebruikt zet u deze uit door de schakelaar op de "OFF" stand te schuiven, hierdoor wordt de batterij gespaard.
- Onder de doorzichtige bovenkant kunnen afbeeldingen worden geplaatst, haal de bovenkant er voorzichtig af en plaatst de gewenste afbeelding, druk daarna de bovenkant voorzichtig terug totdat u een klik hoort.
- Aan de achterkant bevindt zich een opening om de knoppen aan de muur te bevestigen.

B-Bot.nl