

Aan de slag met de Blue-Bot TacTile Reader

Zorg voor het gebruik van de TacTile Reader dat deze volledig is opgeladen. Afhankelijk van hoe ver de batterij is opgeladen kan dit tot 10 uur duren.

Gebruik voor het opladen de USB kabel die geleverd is bij de TacTile Reader, deze kunt u aansluiten op een USB poort of USB lader.

De led indicator "status" zal rood kleuren. Wanneer de TacTile Reader volledig is opgeladen zal deze groen kleuren.

Wanneer de batterij bijna leeg is begint de led indicator rood te knipperen.

Laad de batterij op voordat hij volledig leeg is, dit is beter voor de levensduur.

Zorg ervoor dat de TacTile Reader volledig is opgeladen wanneer u hem voor langere tijd niet zult gebruiken.

Verbinden met de Blue-Bot

- Zet de TacTile Reader aan door middel van de knoppen aan de onderzijde, zet de Blue-Bot die u wilt verbinden ook aan.
- Druk op de blauwe Bluetooth knop van de Tactile Reader en de Blue-Bot zal automatisch worden verbonden.
- De ogen van de Blue-Bot zullen blauw kleuren.

Programmeren met de TacTile Reader

Een TacTile Reader heeft ruimte voor 10 tegels, door het plaatsen van de tegels in de reader programmeert u een reeks. Boven elke tegel zal een rood lichtje gaan branden wanneer deze wordt herkend door de Reader. Wanneer u de reeks tegels heeft geplaatst en deze klaar is drukt u op de groene SEND knop, hierdoor worden de commando's doorgestuurd naar de Blue-Bot. Bij elke stap die de Blue-Bot zet zal de LED bij de juiste tegel branden.

In totaal kunnen er 3 TacTile Readers aan elkaar worden gekoppeld om zo 30 commando's achter elkaar te kunnen programmeren. Gebruik hiervoor de USB kabels om ze te koppelen. Wanneer de TacTile Readers gekoppeld zijn gebruikt u de knoppen van de meeste rechtse TacTile Reader die is gekoppeld.

Let op!

De Tactile Reader kan zowel horizontaal als verticaal gebruikt worden. Bij horizontaal gebruik moet het TTS logo op de tegels te zien zijn. Bij verticaal gebruik moet de Blue Bot onderin op de tegel te zien zijn.

Met de Tactile Reader kan de Blue-Bot ook hoeken van 45 graden maken, hiervoor is een uitbreidingsset beschikbaar.

Gebruik

De Tactile Reader bevat de volgende tegels:

- 8 x vooruit
- 8 x achteruit
- 4 x links
- 4x rechts
- 1 x pauze



Verticaal gebruik



Horizontaal gebruik

Geluid aan/ uit



aan/ uit
knop

USB
aansluiting



SEND knop
(groen)

Status LED

Power LED

Bluetooth
(blauw)

verbind knop

Led statussen

- Groen: De Reader staat aan
- Knipperend blauw: Aan het verbinden
- Blauw: Verbonden
- Knipperend rood: batterij niveau is laag

Probleemoplossingen

Probleem	Oplossing
De TacTile Reader wilt niet verbinden met een Blue-Bot.	Zorg ervoor dat de Blue-Bot is opgeladen en aan staat. Zorg ervoor dat de afstand tussen de Blue-Bot en de TacTile Reader niet te ver is.
De Tiles worden niet herkend	De batterij van de TacTile Reader is leeg, laad deze op.
De Blue-Bot reageert niet wanneer ik op de Bluetooth knop druk.	De Blue-Bot kan buiten bereik zijn, Zorg ervoor dat de afstand tussen de Blue-Bot en de TacTile Reader niet te ver is.
De Blue-Bot gaat niet in de juiste richting	Zorg ervoor dat de Tegels goed geplaatst zijn, lees de Let op! op de vorige pagina

Specificaties

Probleem	Oplossing
Batterij	3.7V 2600 mAH Lithium Polymeer
Batterijduur	Bij normaal gebruik 8 uur
Oplaadduur	10 uur voor volledig opladen
Bluetooth bereik	10 meter.



B=Bot.nl