

Aan de slag met de Spreekpunten



Deze vrolijke Spreekpunten kunnen 10 seconden geluid opnemen en afspelen.

Gebruik de kleurige Spreekpunten voor kringgesprekken, een speurtocht, vraag- en antwoordspelletjes, ingesproken berichten, etc.

De Spreekpunten hebben een luid en helder geluid.

Vervangbare LR44-batterijen zijn inbegrepen.

De Spreekpunten kunnen worden bevestigd aan een muur.

De Spreekpunten zijn verkrijgbaar ook verkrijgbaar in het zwart, deze kunnen 30 seconden audio per Spreekpunt opnemen.

Opnemen

- Zet de schakelaar aan de onderkant op REC.
- Hou de gekleurde knop op de bovenkant ingedrukt en spreek een boodschap in (maximaal 10 seconden).

Afspelen

- Zet de schakelaar aan de onderkant op PLAY.
- Druk 1 keer op de gekleurde knop op de bovenkant van de Spreekpunt en het bericht zal zich afspelen.
- Zet de schakelaar aan de onderkant op OFF wanneer je klaar bent met het gebruiken.

B-Bot.nl