


Aan de slag met de Spreekende Kubus



De Spreekende Kubus heeft zes zijden, en op elke zijde kunnen berichten van 10 seconden opgenomen worden. Deze kunnen geactiveerd worden door de kubus te rollen of door op de afspreekknop te drukken. Gebruik deze kubus om bijvoorbeeld verhalen te creëren, voor rekensommetjes, voor nieuwe woorden, voor een opdrachtenspel of gewoon als normale dobbelsteen.

Elke zijde een insteekhoesje waar een foto, afbeelding of tekst in gedaan kan worden.

De Spreekende Kubus werkt op 3 AA batterijen. (niet inbegrepen)



Afspelen

Opnemen

Aan/Uit

Microfoon

Opnemen

- Druk tegelijkertijd de rode knop Record (Opnemen) en de groene knop Play (Afspelen) in op de zijde van de dobbelsteen die u wilt opnemen en spreek duidelijk in de microfoon.
- Laat de opnameknop los om de opname te stoppen.
- Druk op de groene knop Play (Afspelen) om uw opname af te spelen.
- Herhaal de bovenstaande procedure op ieder gewenst moment om een nieuwe opname te maken.

Afspelen

- Druk op de groene knop Play (Afspelen) op de gewenste zijde om de opname af te spelen.
- De Spreekende Kubus is ontworpen om te worden gerold of geworpen als een dobbelsteen.
- Als de Spreekende Kubus stopt met rollen, klinkt het geluid van de zijde die naar boven gericht ligt.
- Via de verwijderbare plastic kleppen kunnen foto's en tekeningen worden aangebracht.

Specificaties

Specificaties	
Opnametijd	10 seconden per vlak
Automatisch uitschakelen	Na 5 minuten
Gewicht	400 gram
Grootte	15 cm x 15 cm x 15 cm

Probleemoplossingen

Probleem	Oplossing
De Spreekende Kubus gaat niet aan	Vervang de batterijen
Volume van de opname is erg laag	Zorg ervoor dat u goed in de microfoon spreekt, deze bevindt zich naast de aan/uit schakelaar.