

Aan de slag met het Spreekende Bord

Het Spreekende Bord is perfect te gebruiken voor verschillende lees en schrijfactiviteiten. Het bord is geschikt om op te schrijven met White Board stift en makkelijk schoon te maken met een vochtige doek. Tevens kunnen er afbeeldingen in de vakken worden geplaatst.

Het Spreekende Bord werkt op 2 AAA batterijen, deze zijn niet inbegrepen.

Om het Spreekende Bord aan te zetten schuift u de schakelaar aan de onderkant op "ON". ○

Opnemen

- Om een boodschap op te nemen drukt u het gewenste vakje in.
- Er zal een piep te horen zijn, om aan te geven dat de opname start.
- Om de opname te stoppen drukt u nogmaals op het vakje.
- U hoort nu een dubbele piep, om aan te geven dat de opname is gestopt.

Elk vakje kan 10 seconden opnemen.

Afspelen

- Om een opname af te luisteren schuift u de schakelaar aan de onderkant op "Play". ▷
- Druk op het gewenste vakje om de opname af te luisteren.

Wanneer het Spreekende Bord niet in gebruik is schuift u de schakelaar op "Standby". ○
Om het whiteboard uit het bord te halen drukt u het lipje aan de voorkant in en naar binnen.

